

MilkPot 50 #141450

NÁVOD NA OBSLUHU

Slovenský preklad originálneho návodu výrobcu



KERBL

Ohrievač mlieka MilkPot 50

Typ 141450 | 230 V | 2500 W

Návod na obsluhu

1. Všeobecné informácie

Tento návod na obsluhu obsahuje pokyny na používanie a bezpečnostné upozornenia. Pred uvedením zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte uvedené predpisy a upozornenia. Návod si uschovajte na neskoršie použitie.

2. Použitie v súlade s určením

Tento ohrievač mlieka je určený na ohrievanie mlieka a krmiva pripraveného s vodou. Akékoľvek iné použitie, najmä ohrievanie potravín, sa považuje za použitie v rozpore s určením. Pri nesprávnom použití alebo zásahoch do zariadenia zanikajú všetky nároky voči výrobcovi zo záruky a zodpovednosti.

3. Bezpečnostné pokyny



UPOZORNENIE!

Horúce povrchy a poškodené prírodné káble.

Nebezpečenstvo popálenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru a skratu.

- Zariadenie neumiestňujte na predmety ani povrchy citlivé na teplo.
- Povrch nádrže zostáva horúci aj po vypnutí zariadenia.
- Nádrže sa nedotýkajte a neumiestňujte ju na povrchy citlivé na teplo.
- Prívodný kábel nesmie prísť do kontaktu s horúcimi povrchmi, zdrojmi tepla, olejom ani ostrými hranami.
- Prívodný kábel nepoužívajte na vyťahovanie zástrčky ani na prenášanie zariadenia.

Nebezpečenstvo poranenia osôb a poškodenia majetku pri nesprávnom používaní!

- Pred podávaním skontrolujte teplotu ohriatej kvapaliny teplomerom.
- Zabezpečte, aby zariadenie používali iba osoby s potrebnými odbornými znalosťami.
- Overte, že údaj o napätí na typovom štítku zodpovedá napätiu zdroja elektrickej energie.
- Zariadenie pripájajte iba do sieťových zásuviek samostatne chránených prúdovým chráničom (FI/RCD).
- Nepoužívajte viacnásobné zásuvky ani rozbočovače. Zariadenie má vysoký príkon.
- Pred každým použitím skontrolujte bezchybný stav zariadenia, najmä prírodného kábla. Ak je niektorá súčasť poškodená, zariadenie nepoužívajte.
- Zariadenie nenechávajte počas prevádzky bez dozoru.
- Zariadenie vždy skladujte bezpečne, v suchu a mimo dosahu detí.
- Nikdy neodstraňujte typový štítok zariadenia ani fóliu ovládacej jednotky.
- Dodržiavajte národné a medzinárodné predpisy týkajúce sa bezpečnosti, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
- Počas zapnutia zariadenia sa nedotýkajte ohrievanej kvapaliny.
- Pred čistením, premiestňovaním alebo údržbou odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Horný prepadový otvor nezakrývajte. Slúži na vyrovnávanie tlaku vzduchu počas ohrievania. Jeho uzavretie môže spôsobiť prasknutie alebo implóziu nádrže.
- Zariadenie používajte iba v uzavretých priestoroch.
- Zohriatu nádrž nestriekajte studenou vodou. Môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a vzniknutá para môže spôsobiť obarenie.

4. Konštrukcia zariadenia

Zariadenie pozostáva z nasledujúcich častí:

- 1) Veko s rukoväťou
- 2) Otvor na vyrovnávanie vzduchu vodného kúpeľa
- 3) Plniace hrdlo s ventilom pre vodný kúpeľ
- 4) Ovládacia jednotka vykurovacieho telesa
- 5) Sieťový prívodný kábel
- 6) Výpustný ventil
- 7) Priezor vodného kúpeľa
- 8) Nádrž
- 9) Kontrolka
- 10) Otočný regulátor
- 11) Hlavný vypínač



5. Obsluha

5.1 Pred prvým použitím



UPOZORNENIE!

Nebezpečenstvo poranenia osôb a poškodenia majetku!

- Horný prepadový otvor nezakrývajte. Slúži na vyrovnávanie tlaku vzduchu počas ohrievania. Uzavretie môže spôsobiť prasknutie alebo implóziu nádrže.
 - Vodný kúpeľ neprepĺňajte. Pretekajúca voda môže spôsobiť obarenie.
 - Vodu naplňajte iba pri bežnom tlaku vodovodnej siete.
 - Zariadenie prevádzkujte výhradne s naplneným vodným kúpeľom.
1. Skontrolujte zariadenie, či nemá viditeľné poškodenia.
 2. Ohrievač mlieka dôkladne vyčistite. Dodržujte pritom bezpečnostné pokyny v častiach 3 a 6.
 3. Naplňte vodný kúpeľ:
 - Na plnenie vodného kúpeľa použite plniace hrdlo.
 - Otvorte ventil na plniacom hrdle.
 - Naplňte vodu po úroveň priezoru. Nepoužívajte vodu s vysokým obsahom vodného kameňa ani železa. Odporúča sa destilovaná voda. Hladinu vodného kúpeľa kontrolujte pomocou priezoru.
 - Po dosiahnutí požadovanej hladiny zatvorte ventil na plniacom hrdle.
 4. Pred prvým ohrievaním mlieka naplňte nádrž niekoľkokrát vodou a vodu zohrejte.

5.2 Pred zapnutím

- Zabezpečte, aby nádrž s ohrievanou kvapalinou stála bezpečne na rovnom a stabilnom podklade, aby sa zabránilo prevráteniu ohrievača mlieka. Tip: voliteľne sú dostupné podporné nohy (obj. č. 141462).
- Skontrolujte hladinu vodného kúpeľa pomocou priezoru.

5.3 Ohrievanie kvapaliny

1. Naplňte nádrž kvapalinou, ktorú chcete ohrievať. Dodržte maximálne množstvo náplne vyznačené vo vnútri nádrže.
2. Nasadte veko.
3. Zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky.
4. Nastavte otočný regulátor na požadovaný stupeň teploty.
5. Prepňte hlavný vypínač do polohy I (Zap.). Zariadenie začne ohrievať.

Červená kontrolka signalizuje činnosť vykurovacieho telesa:

- kontrolka svieti: vykurovacie teleso ohrieva.
- kontrolka nesvieti: vykurovacie teleso neohrieva.

Po dosiahnutí nastavenej teploty sa ohrev vypne a kontrolka zhasne. Pri poklese teploty sa ohrev znovu zapne, aby sa udržiavala nastavená cieľová teplota (režim udržiavania teploty).

Orientačné hodnoty nastavenia teploty:

Stupeň 4	cca 30 °C
Stupeň 8	cca 70 °C
Stupeň 10	cca 80 °C

Poznámky:

- Tieto hodnoty boli namerané s vodou pri izbovej teplote 20 °C a slúžia iba ako orientačné. Skutočne namerané hodnoty sa môžu líšiť.
- Doba ohrievania závisí od viacerých faktorov, najmä od počiatočnej teploty kvapaliny, nastavenej cieľovej teploty, teploty okolia a množstva kvapaliny.

5.4 Vypnutie zariadenia



UPOZORNENIE!

Nebezpečenstvo poranenia osôb a poškodenia majetku pri nesprávnom používaní!

- Povrch vykurovacieho telesa zostáva horúci aj po vypnutí zariadenia.
- Vykurovacieho telesa sa nedotýkajte a neumiestňujte ho na povrchy citlivé na teplo.
- Prepňte hlavný vypínač do polohy 0 (Vyp.).
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

6. Čistenie / údržba



UPOZORNENIE!

Nebezpečenstvo poranenia osôb a poškodenia majetku pri nesprávnom používaní!

- Pred začiatkom čistenia vytiahnite sieťovú zástrčku a nechajte nádrž vychladnúť.
- V žiadnom prípade nepoužívajte vysokotlakový čistič ani iný priamy prúd vody. Môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Zohriatu nádrž nestriekajte studenou vodou. Môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a vzniknutá para môže spôsobiť obarenie.

Ohrievač mlieka je potrebné vyčistiť po každom použití. Nádrž čistite kefou alebo mäkkou špongiovou handričkou a vlažnou mydlovou vodou. Nepoužívajte tvrdé kefy, drôtené kefy, oceľové hubky ani iné abrazívne čistiace prostriedky. Ovládaciu jednotku, veko a prívodný kábel čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou bez rozpúšťadiel (acetón, benzín, alkohol a pod.). Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Výpustný ventil nádrže prepláchnite mimoriadne dôkladne.

7. Údržba a opravy

Zariadenie nevyžaduje pravidelnú technickú údržbu, je však potrebné ho pravidelne dôkladne čistiť. V prípade poruchy zariadenie okamžite odstavte z prevádzky. Opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár po predchádzajúcej konzultácii s výrobcom. Používajte iba originálne náhradné diely.

8. Technické údaje

Model: MilkPot 50

Typ: 141450

Rozmery: Ø 455 mm, výška 630 mm

Príkon: 2500 W

Napätie: 230 V

Stupeň ochrany: IP 54

Trieda ochrany: 1

Hmotnosť: 32 kg

Rozsah termostatu: 0 - 100 °C

Technické zmeny vyhradené.

9. Príslušenstvo a náhradné diely

Obj. č. 141451 Vykurovacie teleso 2500 W

Obj. č. 141452 Termostat

Obj. č. 141455 Tesnenie pre šupátkový ventil DN32

Obj. č. 141462 Podporné nohy



MilkPot 50 + podporné nohy 141462

Označenie CE / Vyhlásenie o zhode CE

Spoločnosť Albert KERBL GmbH týmto vyhlasuje, že výrobok/zariadenie opísané v tomto návode je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami a smernicami. Označenie CE potvrdzuje splnenie smerníc Európskej únie. Vyhlásenie o zhode je možné nájsť na webovej stránke výrobcu KERBL.

Elektrický a elektronický odpad

Za správnu likvidáciu výrobku po skončení jeho životnosti zodpovedá prevádzkovateľ. Dodržiavajte príslušné predpisy platné vo vašej krajine. Zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. V súlade s pravidlami EÚ pre odpad z elektrických a elektronických zariadení je možné zariadenie bezplatne odovzdať na zbernom alebo recyklačnom mieste, prípadne u predajcu, ktorý poskytuje spätný odber. Správna likvidácia chráni životné prostredie a pomáha predchádzať škodlivým účinkom na zdravie ľudí a životné prostredie.

Tento dokument je slovenským prekladom originálneho návodu pre MilkPot 50, typ 141450.